

Forbice a batteria cordless
Cordless electronic pruner

PV360

Utilizzo / Use



Agricoltura
Agriculture






Potatura parchi
Landscaping



Giardinaggio
Gardening



Caratteristiche principali / Main features

-  **Motore / Motor**
Brushless 150W
-  **Peso / Weight**
0,81 kg (batteria esclusa / without battery)
-  **Apertura lame max. / Max blades opening**
32 mm
-  **Durata di funzionamento / Operating time**
In funzione del tipo di utilizzo*
Depends on the use*
*Varia in base al diametro di taglio, al tipo di legno e alla velocità dell'operatore
*Varies according to the cutting diameter, the type of wood and the speed of the operator
-  **Dotazione / Equipped with**
3 batterie 14.4V 2.5Ah
3 batteries 14.4V 2.5Ah

Caratteristiche tecniche / Technical features

- A** Display con contatagli totale e parziale e controllo del livello di carica della batteria
Display with total and partial cut counter and battery level indicator
- B** Impugnatura ergonomica in tecnopolimeri ad alta resistenza
Handle in high-resistant technopolymer
- C** Batteria al litio ricaricabile 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Tempo di ricarica 2-3 h
Rechargeable lithium battery 14.4V 2.5Ah - 250 gr. Charging time 2-3 h
- D** Funzione spegnimento rapido Stand-By
Quick Switch Off and Stand-By function
- E** Funzione taglio progressivo e lama mobile teflonata
Progressive cut and teflon-coated moving blade

Manutenzione / Maintenance

-  **Lubrificazione**
Lubrication
-  **Affilatura lame**
Blades sharpening
-  **Pulizia**
Cleaning
-  **Grasso multiuso (optional)**
Multipurpose grease (optional)

PV360

PV360NB**

** il kit non comprende batterie e caricabatteria / the kit does not include batteries and battery charger